

Manual de Instruções completo disponível no site: www.coel.com.br

1 - INSTALAÇÃO NO PAINEL

Este instrumento foi projetado para uma instalação permanente, para uso em ambiente coberto e para montagem em quadro elétrico que proteja a parte traseira do mesmo, incluindo o bloco de terminais e as conexões elétricas.

Monte o instrumento em um quadro que possua as seguintes características:

- 1) Deve ser de fácil acesso.
- 2) Não deve ser submetido a vibrações ou impactos.
- 3) Não deve conter gases corrosivos.
- 4) Não deve haver presença de água ou outros fluidos (condensado).
- 5) A temperatura ambiente deve estar entre 0 e 50 °C.
- 6) A umidade relativa do ar deve manter-se dentro da faixa de operação do instrumento (de 20 % a 85 %).

O instrumento pode ser montado em painel com espessura máxima de 12 mm. Para ter o máximo de proteção frontal (IP54) é necessário utilizar a guarnição de vedação.


1.1 - NOTAS GERAIS PARA LIGAÇÕES ELÉTRICAS

- Os cabos de sensores ligados na entrada do instrumento devem ficar distantes dos cabos de alimentação e de outros cabos de potência.
- 2) Ao utilizar cabo blindado, a malha deve ser aterrada somente de um lado.
- Verifique a resistência da linha, pois uma resistência elevada pode causar erros medida.

Notas de segurança:

- Antes de ligar o instrumento à rede, certifique-se que a tensão da linha de alimentação corresponde à indicada na etiqueta de identificação do instrumento.
- 2) Para evitar choques elétricos, só energize o instrumento depois de ter feito todas as conexões.
- Os cabos de alimentação do instrumento devem ser de 16 AWG (1,3 mm²) ou maiores, e suportar uma temperatura de trabalho maior que 75 °C.
- 4) Utilize somente cabos de cobre.
- 5) A entrada de alimentação não é protegida por fusível. É necessário providenciar um fusível externo de 1A, 250V.

2 - FUNÇÕES DO FRONTAL



- 1 **Tecla P** : Acesso e seleção aos parâmetros de funcionamento.
- 2 **Tecla** (): Incremento dos valores a serem programados.
- 3 Tecla ♥: Acesso ao Set Point (quando não está em modo de programação) e para decremento dos valores a serem programados.

- 4 Tecla ②: Sendo mantida pressionada dentro do modo de programação, permite sair da configuração.
- 5 LED OUT1: Indica o estado da saída Out1.
- 6 **LED OUT2**: Indica o estado da saída Out?.
- 7 Display: Indica normalmente o valor de processo.
- 8 LED AT/ST: Piscando = Auto-tune ativo; aceso = Self-tune ativo.
- 9 LED OUT3: Indica o estado da saída Out3.
- 10 LED PRG: Piscando indica função rampa e patamar em execução. 11 - LED + : indica que o valor de processo é superior ao valor progra-
- 11 -LED + : indica que o valor de processo é superior ao valor programado no parâmetro "RdE" ["SP + RdE"].
- 12 -LED = : indica que o valor de processo está dentro da faixa programada ["5P - RdE" a "5P + RdE"].
- 13 -**LED** : indica que o valor de processo é inferior ao valor programado no parâmetro "*RAE*" ["*SP RAE*"].

3 - PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

Quando o instrumento é energizado, ele inicia o controle de acordo com os valores configurados em sua memória.

O funcionamento e a performance do instrumento estão relacionados com o valor atual de todos os parâmetros.

Na primeira alimentação do instrumento, será utilizada a configuração "default" (parâmetros de fábrica); esta configuração atende grande parte das aplicações (por exemplo, a entrada de sensor é configurada como tipo J).

Se você quiser obter um funcionamento específico (por exemplo, definir certo tipo de entrada, definir um alarme, etc) você tem que definir sua configuração.

As ações necessárias para definir os valores dos parâmetros são denominadas "Configuração dos parâmetros".

3.1 - NÍVEIS DE ACESSO PARA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS E SUAS SENHAS

O instrumento tem um conjunto completo de parâmetros chamado de "Configuração dos parâmetros".

O acesso aos parâmetros de configuração é protegido por uma senha configurável.

Os parâmetros de configuração são divididos em grupos. Cada grupo engloba todos os parâmetros relacionados com uma função específica (Exemplo: controle, alarme, etc...).

A sequência de grupos simplifica a configuração do instrumento.

Observe que o instrumento mostrará apenas os parâmetros relacionados com o hardware específico e de acordo com o valor atribuído aos parâmetros anteriores (por exemplo, se uma saída for configurada como "não utilizada", o instrumento irá esconder todos os outros parâmetros relacionados com esta saída).

3.2 - FUNCIONAMENTO DO CONTROLADOR NA ALIMENTAÇÃO

Ao ligar o instrumento, o mesmo pode começar em um dos seguintes modos, dependendo da sua configuração:

Modo Automático sem a função de rampa e patamar

- -O display superior mostrará o valor medido.
- O ponto decimal do dígito menos significativo do display inferior fica apagado.
- -O instrumento vai realizar o controle padrão em malha fechada.

Modo Manual (OPLO)

- -O display superior mostrará o valor medido e a mensagem "OPLO".
- -O instrumento não realiza o controle automático.
- O controle da saída é igual a 0% e pode ser alterado manualmente através das teclas ou o.

Modo Stand by (5£.65)


- –O display mostrará alternadamente o valor medido e a mensagem "**5Ł.b**" ou "**o**d".
- O instrumento n\u00e3o realiza qualquer controle (as sa\u00eddas de controle s\u00e3o desligadas).
- -O instrumento funciona como um indicador.

Modo Automático com início da função rampa e patamar na energização do instrumento

- -O display superior mostrará o valor medido.
 - O Set Point ativo (quando ele está realizando uma rampa).
- O tempo do segmento em curso (quando é realizando um patamar).
- O valor do Set Point alternando com a mensagem "5Ł.ЬУ".
- Em todos os casos, o ponto decimal do dígito menos significativo do display inferior fica aceso.

Definimos todas as condições descritas acima como "Visualização normal".

11 - MAPA DE CONFIGURAÇÃO



3.3 - ALTERAÇÃO RÁPIDA DO SET POINT

Esta função permite alterar, de forma rápida, o valor do Set Point selecionado no parâmetro "**5PRL**" (seleção do Set Point ativo) ou para modificar o valor do Set Point do segmento do programa (rampa/patamar), quando o programa está em execução.

Com o instrumento exibindo a indicação padrão.

- 1) Pressione a tecla 💌.
- O display indicará a sigla do Set Point selecionado (por exemplo **5***P2*).

Nota: Quando o programa (rampa/patamar) está em execução, o instrumento indicará o Set Point do grupo atualmente em uso (exemplo: se o instrumento está executando o 3º patamar, o parâmetro visualizado será o "**Pr.53**").

- 2) Utilizando as teclas (ou), configure o valor desejado.
- 3) Se nenhuma tecla for pressionada por mais de 5 segundos ou se pressionar a tecla ②, o instrumento irá memorizar o novo valor e retorna para a indicação padrão.

Nota: Se o Set Point selecionado não estiver no nível de operação, o instru-mento permite que seja visualizado o valor, mas não permite alteração.

3.4 - COMO ENTRAR NO NÍVEL DE OPERAÇÃO

Com o instrumento exibindo a indicação padrão.

- 1) Pressione a tecla P.
- No display será indicado o primeiro parâmetro do nível de operacão.
- 3) Utilizando as teclas (ou), configure o valor desejado.
- 4) Pressione a tecla ② para memorizar o novo valor e vá para o próximo parâmetro.
- 5) Quando você quiser sair do nível de operação, pressione a tecla por 5 segundos.

Nota: a modificação dos parâmetros do nível de operação está sujeita a um tempo limite. Se nenhuma tecla for pressionada por mais de 10 segundos, o instrumento retorna para indicação padrão e o valor selecionado no último parâmetro será perdido.

3.5 - COMO VISUALIZAR OS PARÂMETROS COM ACESSO LIMITADO, SEM PERMISSÃO PARA ALTERAR OS VALORES

Siga o procedimento a seguir:


- 1) Pressione a tecla P por 5 segundos.
- 2) O display indicará a mensagem "PRSS".
- 3) Utilizando as teclas ▲ ou ▼, configure o valor "- IB I".
- 4) Pressione tecla P.
- 5) No display será indicado o primeiro parâmetro selecionado.
- 7) É possível retornar para a indicação padrão pressionando a tecla ① por 3 segundos, ou não pressione nenhuma tecla por mais de 10 segundos

3.6 - COMO ENTRAR NO MODO DE CONFIGURAÇÃO

- Pressione a tecla P por 3 segundos.
 O display mostrará o parâmetro "PRSS".
- 2) Utilizar as teclas 📤 ou 💌 para definir a senha configurada.

NOTAS.

- a) A senha padrão de fábrica para configuração dos parâmetros é 30.
- b) Toda modificação de parâmetro é protegida por um tempo de espera. Se nenhuma tecla for pressionada por 10 segundos, o instrumento volta automaticamente para visualização normal, o novo valor do último parâmetro selecionado é perdido e a modificação da configuração é encerrada.
 - Quando você quiser remover o tempo de espera (por exemplo, para a primeira configuração de um instrumento) pode utilizar uma senha igual a 1000 + a senha configurada (por exemplo, 1000 + 30 [padrão de fábrica] = 1030).
 - É sempre possível sair manualmente da configuração dos parâmetros (veja o item 3.7).
- c) Durante a modificação dos parâmetros, o instrumento continua o controle do processo.
 - Em certas condições, a alteração da configuração pode produzir uma variação brusca no processo, a possibilidade de parar o



controle pode ser necessária. Neste caso, utilize uma senha igual a 2000 + o valor programado (por exemplo, 2000 + 30 = 2030). O controle irá reiniciar automaticamente quando a configuração for finalizada

3) Pressione a tecla (P)

Se a senha for correta o display mostrará o 1º grupo de parâmetros. Em outras palavras, o display mostrará o n.P.

O instrumento estará no modo de configuração.

3.7 - COMO SAIR DO MODO DE CONFIGURAÇÃO

Pressione a tecla @ por 5 segundos.

O controlador volta para visualização normal.

3.8 - FUNÇÃO DAS TECLAS DURANTE A CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS

Tecla ②: Um pulso rápido permite sair do grupo de parâmetros atual, e selecionar um novo grupo de parâmetros.

Um pulso longo permite sair da configuração dos parâmetros (o instrumento voltar para o "visualização normal").

Tecla ②: Quando o display está mostrando um grupo de parâmetros, a tecla ② permite entrar no grupo. Quando o display está mostrando um parâmetro, a tecla ② permite entrar no parâmetro. Quando o valor do parâmetro já tiver sido alterado, a tecla ② confirma a alteração e imediatamente avança para o próximo parâmetro do grupo.

Quando o display está mostrando um parâmetro e o valor deste parâmetro, um pulso na tecla ② permite memorizar o valor selecionado, e pular para o próximo parâmetro do mesmo grupo.

Tecla (A): permite o incremento do valor dos parâmetros selecionados.

Tecla ▼: permite o decremento do valor dos parâmetros selecionados.

Tecla ② + ②: Permite voltar ao grupo ou parâmetro anterior. Faça o seguinte:

Pressione a tecla ② e mantenha pressionada, e em seguida pressione a tecla ②, então as solte.

NOTA: A seleção do grupo de parâmetros é cíclica, bem como a seleção dos parâmetros no grupo.

3.9 - PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAR OS PARÂMETROS COM OS VALORES DE FÁBRICA

Algumas vezes, por exemplo, quando você configura um instrumento anteriormente utilizado em outras aplicações, ou que outras pessoas utilizaram, ou quando você cometeu muitos erros durante a configuração e você decidiu reconfigurar o instrumento, é indicado configurar os parâmetros com os valores de fábrica.

Este recurso permite que você coloque o instrumento em uma condição inicial conhecida.

Siga o procedimento a seguir:

- 1) Pressione a tecla P por 5 segundos
- 2) O display mostrará "PRSS".
- 3) Com as teclas (ou), defina o valor -48 !.
- 4) Pressione a tecla (P)
- 5) O instrumento irá desligar todos os LED por alguns segundos, depois será indicado "dELE" (default) e em seguida, todos os LED ficarão ligados por 2 segundos. O instrumento irá reiniciar com os parâmetros de fábrica.
- O procedimento está completo.

4 - PARÂMETROS

	ம்? - CONFIGURAÇÃO DO SINAL DE ENTRADA									
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota				
1	HcFG	Tipo da entrada	Hardware		Invis.					
			J = termopar tipo J							
		de entrada	crRL = termopar tipo K		A4					
			5 = termopar tipo S							
			r = termopar tipo R	J						
			E = termopar tipo T							
2	SEnS		اد.ن = Exergen IRSJ							
			الم.د# = Exergen IRSK							
			PŁ I = termoresistência PT100							
			0.50 = 0 a 50 mV							
			0.60 = 0 a 60 mV							
			<i>12.60</i> = 12 a 60 mV							
3	dР	Ponto decimal	0 a 3	0	A5					

	ന? - CONFIGURAÇÃO DO SINAL DE ENTRADA								
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota			
4	55c	Limite inferior da escala	- 1999 a 9999	- 1999	A6				
5	FSc	Limite superior da escala	- 1999 a 9999	9999	Α7				
6	un iE	Unidade de medida	°C ou °F	ε	A8				
7	F iL	Filtro digital	0.1 a 20.0 s	1.0	C-0				
8	ınE	Ação da saída de controle no caso de erro de medida	our, or, Ur	our	C-0				
9	oPE	Potência de saí- da no caso de erro de medida	-100 a 100	o	C-0				
10	d ıF I	Função da en- trada digital 1	oFF, 1 a 19	oFF	A13				
11	8 .F2	Função da en- trada digital 2	off, 1 a 19	oFF	A14				

		traua digital 2				
		0.1.66	ONFIGURAÇÃO DAS SAÍDA	١.		
			ONFIGURAÇÃO DAS SAÍDA			
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota
12	o IF	Função da saída 1 (OUT1)	nonE = saída não utilizada H.rEG = saída de aquecimento c.rEG = saída de afrigeração RL = saída de alarme Ł.ouŁ = saída do temporizador P.End = indica final do progr. P.HLd = indica progr. parado P.u. Ł = indica pausa do progr. P.run = ind. progr. em execução P.EŁ I = Programa evento 1 P.EŁ2 = Programa evento 2 r.bo = indica ruptura do sensor P.FRL = indica falha na alimentação ou no sensor	H.cEG	A16	Nota
	o IAL	Alarmes atuan-	### = saída repete o estado da entrada digital 1 #### = saída repete o estado da entrada digital 2 5E.b\$ = indica instrumento em modo de espera ####################################		A17	
13	c	do na saída 1			, , , ,	
14	o IAc	Ação da saída 1	d r = ação direta rEU = ação reversa d r r = ação direta com indicação do LED invertida rEU r = ação reversa com indicação do LED invertida	dır	C-0	
15	o2F	Função da saída 2 (OUT2)	Ver funções do parâmetro o IF	AL	A19	
16	o2RL	Alarmes atuan- do na saída 2	0 a 15	1	A20	
17	o2Rc	Ação da saída 2	Ver funções do parâmetro o IRc	d ir	C-0	
18	o3F	Função da saída 3 (OUT3)	Ver funções do parâmetro ø IF	AL	A22	
19	o3AL	Alarmes atuan- do na saída 3	0 a 15	2	A23	
20	o3Rc	Ação da saída 3	Ver funções do parâmetro o IRc	d ir	C-0	

	<i>RL ! -</i> CONFIGURAÇÃO DO ALARME 1								
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota			
			ກວກE = Alarme não utilizado						
			LoRb = Absoluto de mínima		A47				
			H เคิธ = Absoluto de máxima						
24 A	AL IE	Tipo de alarme	LHRb = Absoluto de janela	LoRb					
			LodE = Relativo de mínima						
			H שנ = Relativo de máxima	1					
			LHdE = Relativo de janela						
25	AP I	Função do alar.	0 a 15	0	C-0				
26	AL IL	Limite inferior do alarme	- 1999 a RL IH	- 1999	A48				
27	AL IH	Limite superior do alarme	AL IL a 9999	9999	A49				
28	AL I	Valor de alarme	- 1999 a 9999	0	A50				
29	HALI	Histerese do alarme	I a 9999	1	A51				
30	AL 14	Alarme c/ retardo	OFF a 9999 segundos	OFF	C-0				
31	AL Io	Habilit. do alar- me durante o modo stand-by	no - YES	no	C-0				

	₽L2 - CONFIGURAÇÃO DO ALARME 2								
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota			
32	RL2E	Tipo de alarme	Ver parâmetro RL I E	н .ЯЬ	A54				
33	8P5	Fun. do alarme	0 a 15	0	C-0				
34	ALST.	Limite infer. do alar.	- 1999 a AL IH	- 1999	A56				
35	RL2H	Limite sup. do alar.	RL IL a 9999	9999	A57				
36	RL2	Valor de alarme	- 1999 a 9999	0	A58				
37	HRL2	Hister. do alar.	I a 9999	- 1	A59				
38	RL24	Alar. c/ retardo	OFF a 9999 segundos	OFF	C-0				
39	ALSº	Habil. do alar- me durante o modo stand-by	no - YES	no	C-0				

	₽L∃ - CONFIGURAÇÃO DO ALARME 3							
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota		
40	RL3E	Tipo de alarme	Ver parâmetro RL I E	nonE	C-0			
41	ЯЬ3	Fun. do alarme	0 a 15	0	C-0			
42	AL3L	Limite inf.do alarme	- 1999 a AL IH	- 1999	C-0			
43	RL3H	Limite sup.do alarme	RL IL a 9999	9999	C-0			
44	RL3	Valor de alarme	- 1999 a 9999	0	C-0			
45	HRL3	Hister. do alar.	I a 9999	- 1	C-0			
46	RL3d	Alar. c/ retardo	OFF a 9999 segundos	OFF	C-0			
47	AL30	Habil. do alar- me durante o modo stand-by	no - 4ES	no	C-0			

	LbA - CONFIGURAÇÃO DO ALARME DE LOOP BREAK								
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota			
48	LbAE	Tempo da fun- ção Loop Break	oFF ou 1 a 3999 segundos	OFF	C-0				
49	L65E	Diferença da medida (utiliza- da quando a função SOFT- START está ativa)	o FF ou ! a 9999	10	C-0				
50	LbRS	Diferença da medida	I a 9999	20	C-0				
51	LЬсЯ	Condição para habilitação do alarme	UP ,dn ,boEh	both	C-0				

	r E G - CONFIGURAÇÃO DO CONTROLE								
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota			
52	cont	Tipo de controle	P id = Controle PID an FR = Cont. ON/OFF assimétrico an F5 = Cont. ON/OFF simétrico	P .d	A25				
53	Ruto	Auto tune para controle PID	- 4 = não utilizar (reservado) - 3 = Auto-tune oscilante com início manual 7 = Auto-tune oscilante com início autom., apenas na 1ª alimentação 1 = Auto-tune oscilante com início autom. nas energizações sucessivas do instrumento. □ = não utilizar (reservado) 1 = Auto-tune rápido com início autom. nas energizações sucessivas do instrumento. 2 = Auto-tune rápido com início autom, apenas na primeira alimentação 3 = Auto-tune rápido com início autom. a time rápido com início manual. 4 = não utilizar (reservado)	2	C-0				
54	Rut.r	Ativação manual do auto tune	oFF ou on	OFF	A26				
55	SELF	Habilitação do self-tune	oFF ou on	no	C-0				
56	HSEE	Histerese do con- trole ON/OFF	0 a 9999	- 1	A27				
57	cPdE	Tempo p/ prote- ção de compressor	OFF - 1 a 9999 segundos	OFF	C-0				
58	РЬ	Banda proporc.	I a 9999	50	A28				
59	int	Tempo de integral	OFF · I a 9999 segundos	500	A29				
60	dEr	Tempo de derivada	OFF - I a 9999 segundos	50	A30				
61	Fuoc	Controle por lógica FUZZY	0 a 2.00	0.50	A31				
62	н.ЯсЕ	Tipo de atuador da saída de aquecimento	SSr, rELY, SLou	LELY	A32				
63	EcrH	Tempo de ciclo da saída de aquecimento	se H.Act = 55r: 1.0 a 130.0 s se H.Act = rELY: 20.0 a 130.0 s se H.Act = 5Lou: 40 a 130.0 s	20.0	C-0				
64	PrAE	Relação de potên- cia entre lógica de aquecimento e refrigeração	0.0 I a 99.99	1.00	A34				
65	c.Act	Tipo de atua- dor da saída de refrigeração	SSr, rELY, SLou	LELY	A35				

	rEG - CONFIGURAÇÃO DO CONTROLE									
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota				
		Tempo de ciclo	se H.Rct = 55r: 1.0 a 130.0 s							
66	tcr[da saída de	se H.Act = rELY: 20.0 a 130.0 s	20.0	C-0					
		refrigeração	se H.Act = 5Lou : 40 a 130.0 s	1						
67	r5	Reset manual	- 100.0 a 100.0 %	0.0	C-0					
68	od	Retardo na alimentação	0.0 ! a 99.59 (hh.mm)	OFF	C-0					
69	SE.P	Potência soft- start	- 100 a 100%	0	C-0					
70	SSŁ	Tempo de soft- start	OFF - 0.0 1 a 7.59 (hh.mm) -	OFF	C-0					
71	55.ŁH	Valor da variável que desabilita a função de soft- start	<i>OFF</i> ou - 1999 a 9999	9999	C-0					

		5 <i>P</i> - COI	NFIGURAÇÃO DO SET POII	NT		
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota
72	nSP	Nº de Set Point	1 a 4	1	A38	
73	SPLL	Limite mínimo do Set Point	- 1999 a SPHL	- 1999	A39	
74	SPHL	Limite máximo do Set Point	SPLL a 9999	9999	A40	
75	SP 1	Set Point 1	SPLL a SPHL	0	041	
76	SP 2	Set Point 2	SPLL a SPHL	0	042	
77	SP 3	Set Point 3	SPLL a SPHL	0	043	
78	5P 4	Set Point 4	SPLL a SPHL	0	044	
79	SPRE	Seleção do Set Point ativo	SP I a nSP	1	045	
80	SP.rt	Tipo de Set Point remoto	rSP, Er in, Pēre	£r in	C-0	
81	SP.Lr	Seleção do Set Point remoto ou local	Loc ou rEn	Loc	C-0	
82	5P.u	Velocidade da rampa de subida	0.0 l a 99.99 - inf	ınF	C-0	
83	5P.d	Velocidade da rampa de descida	0.0 l a 99.99 · inF	ınF	C-0	

	د الله - CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR								
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota			
			nonE = não utilizado						
			A = Ciclo com 1 período						
84	, ,	Modo de funcionamento	יש.ש = retardo na energização		A62				
84 Er.F	Er.r	temporizador	d.d = pulso	nonE					
			.P.L = Cíclico (inic. relé desligado)						
			L.P = Cíclico (inic. relé ligado)						
85	Er.u	Escala	hh.nn - nn.55 - 555.d	nn.55	A63				
			se Lr.u = hh.nn : 00.0 1 a 99.59						
86	Er.E I	tempo 1	se Lr.u = nn.55 : 00.0 1 a 99.59	1.00	A64				
			se tr.u = 555.d: 000.1 a 995.9						
			se tr.u = hh.nn: 00.0 1 a 99.59						
87	Er.E2	tempo 2	se tr.u = nn.55: 00.0 1 a 99.59	1.00	A65				
			se tr.u = 555.d: 000.1 a 995.9	1					
88	tr.5t	Situação do temporizador	run, HoLd, rES	rES	C-0				

nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota
			nonE = não utilizado	nonE	A67	
		Ação do	5. ω P. ω = iniciar na energização c/ primeiro passo em stand-by			
89	39 Pr.F	programa	5. • P.5 = iniciar na energização			
		rampa/patamar	u.d ، ن = iniciar c/ comando "run"			
			u.dl.d = iniciar c/ comando "run" e c/ 1º passo em stand-by			
90	Pr.u	Escala de tempo dos patamares	nn.55 ou hh.nn	hh.nn	A68	
91	Pr.E	Funcion. do instrum. no final do programa	cnt, SPRt, St.by	SPRE	A71	
92	Pr.EE	Tempo de indi- cação do fim de programa	OFF - 00.0 I a 99.59 (min.s) - InF	OFF	A72	
93	Pr.5 1	Set point do 1º patamar	SPLL a SPHL	0	A73	
94	Pr.G I	Velocidade da 1ª rampa	0.1 a 999.9 · InF	·cF	A74	
95	Pr.E I	Tempo do 1º patamar	0.0 I a 99.59	0.10	A75	
96	Рг.Ь І	Faixa de espera do 1º patamar	OFF a 9999	OFF	A76	
97	Pr.E I	Eventos do 1º grupo	00.00 a 11.11	00.00	C-0	
98	Pr.52	Set point do 2º patamar	SPLL a SPHL	0	A78	
99	Pr.G2	Velocidade da 2ª rampa	0. l a 999.9 · InF	·cF	A79	
100	Pr.E2	Tempo do 2º patamar	0.0 I a 99.59	0.10	A80	

	<i>Pr</i> ∙ CONFIGURAÇÃO DA FUNÇÃO RAMPA/PATAMAR							
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota		
101	Pr.62	Faixa de espera do 2º patamar	OFF a 9999	OFF	A81			
102	Pr.E2	Eventos do 2º grupo	00.00 a 11.11	00.00	C-0			
103	Pr.53	Set point do 3º patamar	SPLL a SPHL	0	A83			
104	Pr.63	Velocidade da 3ª rampa	0.1 a 999.9 - InF	ınF	A84			
105	Pr.Ł3	Tempo do 3º patamar	0.0 1 a 99.59	0.10	A85			
106	Pr.b3	Faixa de espera do 3º patamar	OFF a 9999	OFF	A86			
107	Pr.E3	Eventos do 3º grupo	00.00 a 11.11	00.00	C-0			
108	Pr.54	Set point do 4º patamar	SPLL a SPHL	0	A88			
109	Pr.64	Velocidade da 4ª rampa	0.1 a 999.9 - InF	ınF	A89			
110	Pr.Ł4	Tempo do 4º patamar	0.0 1 a 99.59	0.10	A90			
111	Рг.ЬЧ	Faixa de espera do 4º patamar	OFF a 9999	OFF	A91			
112	Pr.E4	Eventos do 4º grupo	00.00 a 11.11	00.00	C-0			
113	Pr.St	Status do progr.	run - HoLd - rES	rE5	C-0			

	PAn -	PARÂMETROS	PRo - PARÂMETROS RELATIVOS A INTERFACE DO USUÁRIO					
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Not		
14	PRS2	Senha nível 2	oFF - 1 a 999	20	A93			
15	PRS3	Senha nível 3	oFF - 1 a 999	30	C-0			
			nonE = nenhuma função					
			tunE = habilit. do auto-tune					
			oPLo = modo manual					
			RRc = Reset do alarme					
			R5 • = silenciar o alarme ativo					
	l <u>.</u> .	Função da	ch5P = seleção do set point					
16	uSrb	tecla U	5Ł.by = modo stand-by	nonE	A94			
			5 <i>tr.t</i> = início/pausa/reset do					
			temporizador					
			P.run = inicia o programa					
			P.rE5 = Reseta o programa					
			P.r.H.r = início/pausa/ reset do programa					
			nonE = nenhuma função					
			Ρου = Potência de saída		A95			
			SPF = Set Point final					
			SPo = Set Point ativo					
			RL I = Valor dcs3.7					
			o alarme 1					
			AL2 = Valor do alarme 2					
			AL3 = Valor do alarme 3					
17	d .5P	Variável visualizada no	Pr.Łu = tempo progressivo do	oooF				
.,	0 .3.	display	patamar Pr.kd = tempo regressivo do					
			patamar					
			Pt.tu = tempo progressivo do					
			programa					
			Pt.Ld = tempo regressivo do programa					
			اس، الم					
			do temporizador					
			t du = indicação decrescente do temporizador					
18	RdE	Ajuste da indi- cação de desvio	1 - 0000	2	A96			
19	F .Ld	Filtro do valor medido	off · 1 a 100	OFF	C-0			
		medido	R5.Pr = Inicia da mesma forma	AS.Pr				
	d5Pu	Estado do	que estava antes de desligar					
20		instrumento na	Ruto = inicia no modo autom.					
		energização	₽.0 = inicia no modo manual					
			5Ł.b9 = inicia em modo standy-by					
21	oPr.E	Habilit. do modo de operação			C-0			
22	oPEr	Seleção dos mo- dos de operação		Ruto	01			

	<i>5Er</i> - PARÂMETROS RELATIVOS A COMUNICAÇÃO SERIAL						
nº	Par.	Descrição	Valores Def. V		Vis.	Nota	
123	Rdd	Endereço do instrumento	I a 254	1	C-0		
124	bRud	Baud rate	1200, 2400, 9600, 19.2, 38.4	9600	C-0		
125	t-5P	Seleção da variável retransmitida	nonE, rSP, PErc	nonE	C-0		

٤	[On - CONFIG. DOS PARAMETROS DE CONSUMO DE ENERGIA							
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota		
126		Tipo de medida		nonE	A97			
127	UoLE	Tensão nominal da carga	<i>I</i> a 9999 V	230	A98			
128		Corrente nomi- nal da carga		10	A99			
129	h.Job	Alarme do perío- do trabalhado	DFF - 1 a 999 dias ou horas	oFF	A100			

	ERL - PARAMETROS DE CALIBRAÇÃO						
nº	Par.	Descrição	Valores	Def.	Vis.	Nota	
130	A.L.P	Ponto inferior p/ aplicação do offset inferior	- 1999 a (AH.P - 10)	0	A9		
131	A.L.o	Offset aplicado ao ponto inferior	-300 a 300	0	A10		
132	A.H.P	Ponto superior p/ aplicação do offset superior	(AH.P + 10) a 9999	9999	A11		
133	A.H.o	Offset aplicado ao ponto inferior	-300 a 300	0	A12		


5 - INDICAÇÕES DE ERRO

Erro	Motivo	Ação
	Interrupção do sensor	
טטטט	Variável medida abaixo dos limites do sensor (underrange)	Verificar a correta conexão do sensor com o instrumento e se o
0000	Variável medida acima dos limites do sensor (overrange)	mesmo funciona perfeitamente.
ErAt	Auto-tune não exeqüível porque o valor de processo é menor (resfriamen- to) ou maior (aquecimento) que 50 % do Set Point ou a função Soft Start está ativa	Colocar o instrumento em controle desativado (<i>OFF</i>) e sucessivamente em controle automático (<i>rEE</i>) para fazer desaparecer o erro. Tentar repetir o Auto-tune após verificar a causa do erro.
noAt	Auto-tune não finalizado após 12 h	Tentar repetir o Auto-tune após verificar o funcionamento do sensor e da carga.
ErEP	Possível anomalia na memória EEPROM	Pressionar a tecla 🖭.


6 - DADOS TÉCNICOS

Alimentação (± 10 %)	Vca	100 a 240
Frequência da rede	Hz	48 a 62
Consumo aproximado	VA	5
Temperatura	operação	0 a +55 °C
Temperatura	armazenamento	-10 a +60 °C
Umidade relativa do ar	%	30 a 95 (sem condensação)
Precisão de indicação a 25 °C	%	± 0,5 do fundo de escala da faixa disponível ao sensor ±1 dígito
Display		1 com 4 dígitos (14 mm de altura)
	J	TC J (0 a +1000 °C / 32 a +1832 °F)
	crAL	TC K (0 a +1370 °C / 32 a +2498 °F)
	S	TC S (0 a +1760 °C / 32 a +3200 °F)
Entrada	r	TC R (0 a +1760 °C / 32 a +3200 °F)
	t	TC T (0 a +400 °C / 32 a +752 °F)
	Pt1	RTD Pt 100 (-200 a +850 °C / -328 a +1562 °F)
Saídas	Controle	relé 5 A/250 Vca cos ϕ = 1 ou tensão para acionamento de chave estática (SSR) 8 Vcc ± 20% @ 8 mA)
	Alarme	relé 5 A/250 Vca $\cos \varphi = 1$ (corrente máxima no terminal 5 [comum] é 5 A)
Dimensões	mm	72 x 72 padrão DIN profundidade 100
Instalação		montagem em porta de painel
Abertura de painel		66 (-0 a +0,5 mm) x 66 (-0 a +0,5 mm)
Bloco de terminais		14 terminais com parafusos rosca M3, para cabos de 0,25 a 2,5 mm² (22AWG a 14 AWG)
Caixa	material	plástico UL94 V0 auto-extinguível
Grau de proteção	frontal	IP54 (utilizando guarnição de vedação para ambientes fechados conforme EN60070-1)
Peso aproximado	gramas	240
Tensão de isolação		2300 Vrms, de acordo com EN61010-1
Tempo de atualização do display	ms	500
Tempo de amostragem	ms	130
Proteção		Watch Dog (hardware/software) para reset automático


7 - DIMENSÕES (mm)



8 - ESQUEMA ELÉTRICO



9 - INFORMAÇÕES PARA PEDIDO



FÁBRICA: Av. dos Oitis, 505 Distrito Industrial - Manaus - AM Brasil - CEP 69075-000 CNPJ 05.156.224/0001-00 Dúvidas técnicas (São Paulo): +55 (11) 2066-3211

www.coel.com.br



